

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
ПЕРЕНОСНОЙ АНАЛИЗАТОР
TSS PORTABLE



TSS PORTABLE: Анализатор мутности и взвешенных веществ

→ **Идеально подходит для полевых измерений благодаря компактному дизайну**

→ **Надежный: Внутренняя память для записи результатов измерений и информации о образцах**

→ **Простой: Наглядное управление через меню, легко читаемый дисплей**

→ **Практичный: Постоянное отображение состояния батарей**

Мобильный мониторинг на месте

TSS PORTABLE может использоваться везде, где необходимо проведение мониторинга, но не предполагается установка промышленного датчика. Компактный переносной анализатор может работать в режиме единичных, с заданным интервалом, или непрерывных измерений в поверхностных водах, приемных камерах или отстойниках. Емкие батареи обеспечивают функционирование прибора в течение четырех часов даже в режиме непрерывных измерений. Для экономии заряда батарей TSS PORTABLE автоматически отключается при простое.

Надежная запись результатов

До пяти названий мест измерений можно зарегистрировать в памяти TSS PORTABLE. Пользователь на месте выбирает заранее настроенную позицию и выполняет измерение. Отметки на кабеле показывают глубину измерения. В последующем можно просмотреть результаты, сгруппированные по месту и времени выполнения. Все значения фиксируются вместе с идентификатором, датой и временем.



UNITED FOR WATER QUALITY

